

Technik

Sie betreiben ein Endgerät hinter einer Fritzbox?

Falls Sie bzw. Ihr Kunde hinter einem Endgerät eine Fritzbox betreiben, die Fritzbox den Port 5060 für sich selbst (VoIP z.B. vom DSL Anbieter) benötigt und nicht frei vergeben ist, können Sie auch den Port 5040 anstatt 5060 benutzen. Unser System ist dann ebenfalls über Port 5040 erreichbar, sodass Fritzbox VoIP parallel zu unserem System genutzt werden kann. Der Port 5040 ist allerdings nur ein Ersatz-Port, der normalerweise nicht zum Einsatz kommt.

Eindeutige ID: #1075

Verfasser: Dennis Lohse

Letzte Änderung: 2019-04-24 10:25